

INse : Codes pour télécommande universelle (compatible EUR647133)

	Entête 0	Entête 1	Entête 2	Entête 3	commande	checksum
POWER	0x40	0x40	0x05	0x00	0xbc	0xb9
AUX	0x40	0x40	0x05	0x00	0xf9	0xfc
TAPE	0x40	0x40	0x05	0x00	0x69	0x6c
CD	0x40	0x40	0x05	0x00	0x29	0x2c
TUNER	0x40	0x40	0x05	0x00	0x49	0x4c
DVD	0x40	0x40	0x05	0x00	0xc5	0xc0
CONFIG	0x40	0x40	0x05	0x28	0x7d	0x50
SEL -	0x40	0x40	0x05	0x20	0xac	0x89
SEL +	0x40	0x40	0x05	0x20	0x2c	0x09
DISPLAY	0x40	0x40	0x05	0x28	0xe9	0xc4
MUTE	0x40	0x40	0x05	0x00	0x4c	0x49
VOL -	0x40	0x40	0x05	0x00	0x84	0x81
VOL +	0x40	0x40	0x05	0x00	0x04	0x01