

COMMENT RACCORDER VOTRE ENTRÉE

Votre appareil est équipé d'une entrée phono conçue pour être raccordée à une platine équipée d'une cellule à aimant mobile MM (P50) ou à une platine équipée d'une cellule MM ou MC (P100).



Le raccordement du signal se fait sur l'entrée AUXILIAIRE.

Il est impératif, pour éviter tout bruit parasite, de relier la masse de votre platine phono à l'écrou situé à proximité de l'entrée AUX.

Vue arrière de l'appareil :



La sélection de votre platine phono se fait par l'intermédiaire des touches de sélection, en plaçant celui-ci sur la position AUX.



Note : Ne branchez jamais un lecteur de CD, un tuner, ou tout autre source qu'une platine sur l'entrée AUX de votre appareil.